

かるい四線白板両面121・565（各種・各色）

共通取扱説明書

共通取扱説明書

線間比率1：2：1

かるい四線白板両面6091-121：表2段（中央線間10cm）/裏3段（中央線間6cm）

かるい四線白板両面9190-121：表3段（中央線間8cm）/裏4段（中央線間8cm）

かるい四線白板両面9112-121：表2段（中央線間10cm）/裏3段（中央線間6cm）

線間比率5：6：5（1, 2, 4線は灰色 第3線は水色）

かるい四線白板両面6091-565：表2段（中央線間8cm）/裏3段（中央線間6cm）

かるい四線白板両面9190-565：表3段（中央線間8cm）/裏4段（中央線間6cm）

かるい四線白板両面9112-565：表3段（中央線間8cm）/裏4段（中央線間6cm）

ご使用の前に…

- 製品の安全を確認してから、ご使用ください。
- ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読みください。

使い方

- アルファベットの小文字を正しい形・位置で書く指導に最適な四線です。
- ホワイトボード専用マーカーでお書き下さい。
- 丸めて収納でき、保管持ち運びに便利です。

お手入れ方法

- 汚れたときは、水を含ませた柔らかい布を固く絞り拭いて下さい。
シンナーやその他有機溶剤は使用しないで下さい。

⚠ 注意

<安全上の注意>

- 本来の目的以外の使用はしないで下さい。

<使用上の注意>

- ネオジム磁石等の磁力の強い磁石を製品に近づけないで下さい。（磁界が破壊されてしまいます）

<保管する際の注意>

- 印刷面を外側に巻き、シートをそろえてケースに保管してください。
- 当製品の裏面に磁石を使用しております。磁気に弱い製品の近くには保管しないで下さい。
- 温度の高い場所や直射日光の当たる場所には保管しないで下さい。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1
TEL:048-989-8591 FAX:048-989-8592
<http://kabuhtake.juno.bindsite.jp/>



破損して
いた
場合
は
こ
ち
ら