

共通取扱説明書

共通取扱説明書

LA(表: 6字×4行 190mmマス クロス点線入り)(裏: 8字×6行 133mmマス クロス点線入り)
LB(表: 10字×5行 110mmマス クロス点線入り)(裏: 12字×7行 90mmマス クロス点線入り)
LC(表: 10字×7行 110mmマス クロス点線入り)(裏: 12字×8行 90mmマス クロス点線入り)
LD(表: 10字×8行 100mmマス クロス点線なし)(裏: 12字×10行 80mmマス クロス点線なし)
LE(表: 10字×7行 110mmマス クロス点線なし)(裏: 12字×8行 95mmマス クロス点線なし)
LF(表: 15字×10行 75mmマス クロス点線なし)(裏: 18字×12行 62mmマス クロス点線なし)
LG(表: 14字×10行 80mmマス クロス点線なし)(裏: 15字×12行 70mmマス クロス点線なし)
原稿用紙(表: 15字×8行 75mmマス 原稿用紙型)(裏: 20字×10行 55mmマス 原稿用紙型)
A(表: 6字×4行 130mmマス クロス点線入り)(裏: 8字×6行 100×95mmマス クロス点線入り)
B(表: 10字×5行 80mmマス クロス点線入り)(裏: 12字×7行 65mmマス クロス点線なし)
C(表: 10字×7行 80mmマス クロス点線なし)(裏: 12字×8行 65mmマス クロス点線なし)
D(表: 10字×8行 75×65mmマス クロス点線なし)(裏: 12字×10行 65×55mmマス クロス点線なし)
かるい黒板 両面無地1号/2号/3号

ご使用前に···

- 製品の安全を確認してから、ご使用下さい。
- ご使用前に、必ずこの説明書をお読みの上、正しくご使用下さい。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読み下さい。
- 輸送用に製品を入れてあるビニール袋は、頭からかぶったり、顔を覆たりしないよう開封後すぐに捨ててください。窒息事故などの危険があります。
- この製品は磁石枠です。ホワイトボードなどの滑りやすい表面では落下する恐れがあります。教室のスチール黒板に貼付けて落下しない様、ご確認の上ご使用ください。
- 磁石枠にチョークの粉が多く付着すると落下しやすくなります。雑巾などで拭き取りご使用下さい。また、表面が汚れた際は柔らかい布などで水拭きして下さい。
- かたい炭酸カルシウム製チョーク(セラミックチョーク)で書くと傷がつき、消えにくくなります。柔らかい石膏カルシウム製のチョークをご使用下さい。

中に入っているもの

- かるいノート黒板 1枚

使い方

- マス目には、市販のノートのマス目を採用し、汎用性を持たせています。
- ゴム枠が樹脂磁石になり、枠が両面、スチール黒板に貼付けて使用できます。(特許第 5219891 号)

お手入れ方法

- 汚れた時は、水や液体洗剤を含ませた柔らかい布で拭いて下さい。
シンナーやその他有機溶剤は使用しないで下さい。



注意

〈安全上の注意〉

- 本来の目的以外の使用はしないで下さい。
- かるいノート黒板をスチール黒板に貼って使用する場合、落下しないかご確認下さい。

〈使用上の注意〉

- ネオジム磁石などの磁力の強い磁石を近づけないでください。(磁界が破壊されます)

〈保管する時の注意〉

- かるいノート黒板の枠が樹脂磁石になっていますので、フロッピーディスクその他磁気に弱い製品の近くには置かないでください。
- 平に置くか、使用してないスチール黒板に貼付けて保管してください。
長時間斜めによりかけて保管しないでください。
- 温度の高い所や直射日光の当たる場所に置かないで下さい。