

# かるい円グラフ白板

## 取扱説明書


### ご使用の前に…

- 製品の安全を確認してから、ご使用下さい。
- ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読み下さい。
- 輸送用に製品を入れてあるビニール袋は、頭からかぶったり、顔を覆たりしないよう開封後すぐに捨ててください。窒息事故などの危険があります。

### 中に入っているもの

- かるい円グラフ白板 1枚

- 分割ライン（黒）= 8個



### 使い方

- 中心の凸に分割ラインの穴をセットし、任意の目盛りまで回転させることで簡単に素早く円グラフを作成できます。
- 見やすくきれいな円グラフが作成でき、円滑でわかりやすい指導ができます。
- ボード表面はホワイトボード専用マーカーで書き消しできます。

### お手入れ方法

- 汚れたときは、水を含ませた柔らかい布を固く絞り拭いて下さい。  
シンナーやその他有機溶剤は使用しないで下さい。

#### ⚠ 注意

##### <安全上の注意>

- 本来の目的以外の使用はしないで下さい。

##### <使用上の注意>

- 高所から落下させると破損の原因になります。
- ボードをスチール黒板には貼り付ける際は、しっかり固定されているか確認しご使用下さい。
- ネオジム磁石等の磁力の強い磁石を製品に近づけないで下さい。（磁界が破壊されてしまいます）

##### <保管する際の注意>

- 付属の部品等は揃えてケース内に保管して下さい。
- 当製品の一部に磁石を使用しております。磁気に弱い製品の近くには保管しないで下さい。
- 温度の高い場所や直射日光の当たる場所には保管しないで下さい。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1  
TEL: 048-989-8591 FAX: 048-989-8592  
<http://kabuohtake.juno.bindsite.jp/>

弊社  
HP



破損  
手順  
QR



場合  
は  
こち  
ら