

# かるい円周測定器


## 取扱説明書

### ご使用前に・・・

- 製品の安全を確認してから、ご使用下さい。
- ご使用前に、必ずこの説明書をお読みの上、正しくご使用下さい。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読み下さい。

### 中に入っているものと使い方

- かるい円周測定器 1枚



タイヤの赤線を  
0に合わせる



中心のつまみを右にスライド  
させながら回転させる



赤い線が1回転したところが  
円周になる

- これまでになかったタイヤのイラストを使用した円周測定器です。
- 円周の値を予測させ、直感的な理解を図ります。小・中・大と3つのサイズのタイヤが1つのボードについているのでそれぞれのサイズの円周を比較することができます。また、色分けしているので見やすく・きれいで解りやすい。ボードは、アルミ製なので軽くて丈夫です。

### お手入れ方法

- 汚れた時は、水や液体洗剤を含ませた柔らかい布で拭いて下さい。  
シンナーやその他有機溶剤は使用しないで下さい。

#### ⚠ 注意

##### 〈安全上の注意〉

- 本来の目的以外の使用はしないで下さい。

##### 〈使用上の注意〉

- 高い所から落下させると破損の原因になります。
- 板材がアルミ製なので、マグネットなどは付きません。

##### 〈保管する時の注意〉

- 温度の高い所や直射日光が直接当たる場所に置かないで下さい。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1  
TEL:048-989-8591 FAX:048-989-8592  
<http://kabuohtake.juno.bindsite.jp/>



弊社  
HP



破損  
手順  
QR

破損して  
いた  
場合は  
こちら