

かるい四線白板 (6090・9012共通)

共通取扱説明書

ご使用前に・・・

- 製品の安全を確認してから、ご使用下さい。
- ご使用前に、必ずこの説明書をお読みの上、正しくご使用下さい。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読み下さい。

中に入っているもの

それぞれ別の商品です。1、2、4線は灰色点線、第3線は赤

9012シリーズ：(910×1200×3mm 最大8mm)

- かるい四線白板(片面) 4線4段 線間40mm/無地
- かるい四線白板(片面) 4線4段 線間50mm/無地
- かるい四線白板(片面) 4線5段 線間30mm/無地
- かるい四線白板(両面) 4線4段 線間40mm/4線5段 線間30mm

6090シリーズ：(600×910×3mm 最大8mm)

- かるい四線白板(片面) 4線3段 線間50mm/無地
- かるい四線白板(片面) 4線3段 線間40mm/無地
- かるい四線白板(片面) 4線4段 線間30mm/無地
- かるい四線白板(両面) 4線4段 線間40mm/4線5段 線間30mm

使い方

- 枠が磁石製なので、両面とも教室の黒板に貼付けて使用できます。
- 書く時は、ホワイトボード専用ペンをご使用ください。
- 材質は、アルミ複合板を使用しているので反りにくく、丈夫です。

お手入れ方法

- 汚れた時は、水や液体洗剤を含ませた柔らかい布で拭いて下さい。
シンナーやその他有機溶剤は使用しないで下さい。



注意

〈安全上の注意〉

- 本来の目的以外の使用はしないで下さい。
- 壁などに掲示する場合、ボードが固定されているか確認してください。

〈使用上の注意〉

- 高い所から落下させると破損の原因になります。
- 板材がアルミ製なので、マグネットなどは付きません。

〈保管する時の注意〉

- 温度の高い所や直射日光が直接当たる場所に置かないで下さい。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1
TEL:048-989-8591 FAX:048-989-8592
<http://kabuotake.juno.bindsite.jp/>



弊社
HP



破損
手順
QR

破損
している
場合は
こちら