

かるい四線黒板

取扱説明書

ご使用の前に…

- 製品の安全を確認してから、ご使用ください。
- ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読みください。
- 輸送用に製品を入れてあるビニール袋は、頭からかぶったり、顔を覆たりしないよう開封後すぐに捨ててください。窒息事故などの危険があります。

中に入っているもの・使い方


- かるい四線黒板 4線4段 線間40mm (1、2、4線は黄色、第3線は赤)
(910×1160×3mm最大8mm)

4線4段

- この製品は磁石枠です。ホワイトボードなどの滑りやすい表面では落下する恐れがあります。

教室のスチール黒板に貼付けて落下しない様、ご確認の上ご使用ください。

- 磁石枠にチョークの粉が多く付着すると落下しやすくなります。雑巾などで拭き取りご使用下さい。また、表面が汚れた際は柔らかい布などで水拭きして下さい。



- かたい炭酸カルシウム製チョーク（セラミックチョーク）で書くと傷がつき、消えにくくなります。
柔らかい石膏カルシウム製のチョークをご使用下さい。

お手入れ方法

- 汚れたときは、水や液体洗剤を含ませたやわらかい布で拭いてください。
シンナーやその他有機溶剤は使用しないでください。



注意

〈安全上の注意〉

- 本来の目的以外の使用はしないで下さい。
- かるい黒板をスチール黒板に貼って使用する場合、落下しないかご確認下さい。

〈使用上の注意〉

- ネオジム磁石などの磁力の強い磁石を近づけないで下さい。(磁界が破壊されます)

〈保管する時の注意〉

- かるい黒板の枠が樹脂磁石になっていますので、フロッピーディスクその他磁気に弱い製品の近くには置かないで下さい。
- 温度の高い所や直射日光の当たる場所に置かないで下さい。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1
TEL: 048-989-8591 FAX: 048-989-8592
<http://kabuohtake.juno.bindsite.jp/>



破損
手順
QR
場合はこちら