

かるい方眼白板・斜眼/かるいさんすうノート白板 (磁石枠特許第 5219891 号)

共通取扱説明書

共通取扱説明書

- 方眼白板 A 2.5cm 方眼 (30×30マス) / 3cm 方眼 (25×25マス)
- 方眼白板 B 3cm 方眼 (25×25マス) / 4cm 方眼 (20×20マス)
- 方眼白板 C 4cm 方眼 (20×20マス) / 4.5cm 方眼 (17×17マス)
- 方眼白板 D 4.5cm 方眼 (17×17マス) / 5cm 方眼 (16×16マス)
- 棒グラフ (20目盛り×12行) / 折れ線グラフ (20目盛り×13行)
- 円グラフ (360°と100分割目盛り) / 帯グラフ (帯グラフ4段)
- かるいさんすうノート白板 A (表:中心リーダー入り 6×10マス) (裏:中心リーダー入り 7×12マス)
- かるいさんすうノート白板 B (表:14×10マス 70mmマス) (裏:17×12マス 60mmマス)
- かるいさんすうノート白板 C (表:17×12マス 60mmマス) (裏:17段目盛り付き中心罫線入り1段60mm)
- かるいさんすうノート白板 D (表:中心リーダー入り 15×22マス) (裏:中心リーダーナシ 15×22マス)
- かるい斜眼白板 等角投影用/斜投影用

ご使用前に・・・

- 製品の安全を確認してから、ご使用下さい。
- ご使用前に、必ずこの説明書をお読みの上、正しくご使用下さい。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読み下さい。
- 輸送用に製品を入れてあるビニール袋は、頭からかぶったり、顔を覆たりしないよう開封後すぐに捨ててください。窒息事故などの危険があります。
- この製品は磁石枠です。ホワイトボードなどの滑りやすい表面では落下する恐れがあります。教室のスチール黒板に貼付けて落下しない様、ご確認の上ご使用ください。
- 磁石枠にチョークの粉が多く付着すると落下しやすくなります。雑巾などで拭き取りご使用下さい。また、表面が汚れた際は柔らかい布などで水拭きして下さい。

中に入っているもの

- かるい方眼白板シリーズ 1枚
- かるいさんすうノート白板シリーズと斜眼白板 1枚

使い方

- マス目には、市販のノートのマス目を採用し、汎用性を持たせています。
- ゴム枠が樹脂磁石になり、枠が両面スチール黒板に貼付けて使用できます。(特許第 5219891 号)
- ホワイトボード用マーカーで書き消しできます。

お手入れ方法

- 汚れた時は、水や液体洗剤を含ませた柔らかい布で拭いて下さい。シンナーやその他有機溶剤は使用しないで下さい。

⚠ 注意

〈安全上の注意〉

- 本来の目的以外の使用はしないで下さい。
- かるいノート白板をスチール黒板に貼って使用する場合、落下しないかご確認下さい。

〈使用上の注意〉

- ネオジム磁石などの磁力の強い磁石を近づけないでください。(磁界が破壊されます)

〈保管する時の注意〉

- かるいノート白板の枠が樹脂磁石になっていますので、フロッピーディスクその他磁気に弱い製品の近くには置かないでください。
- 温度の高い所や直射日光の当たる場所に置かないで下さい。

