

そうじのしかたディスプレイボード


取扱説明書

ご使用前に・・・

- 製品の安全を確認してから、ご使用下さい。
- ご使用前に、必ずこの説明書をお読みの上、正しくご使用下さい。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読み下さい。
- 輸送用に製品を入れてあるビニール袋は、頭からかぶったり、顔を覆たりしないよう開封後すぐに捨ててください。窒息事故などの危険があります。

中に入っているもの

- そうじのしかたディスプレイボード 1枚
- 画鋏4個



四隅4箇所にはトメ金具



※上記、写真は別の商品です。(参考写真)

使い方

- 廊下、教室などに掲示しそうじの仕方を指導します。
- アルミ製のボードで、丈夫で長期間ご使用頂けます。
- 付属の画鋏で教室、廊下の壁などに固定し常掲しご使用下さい。

お手入れ方法

- 汚れたときは、水を含ませた柔らかい布を固く絞り拭いて下さい。
シンナーやその他有機溶剤は使用しないで下さい。

⚠ 注意

<安全上の注意>

- 本来の目的以外の使用はしないで下さい。

<使用上の注意>

- 高所から落下させると破損の原因になります。
- ボードを壁に掲示する際は、しっかり固定されているか確認しご使用下さい。

<保管する際の注意>

- 温度の高い場所や直射日光の当たる場所には保管しないで下さい。