

まちづくり英語カード（お店編・施設編）

共通取扱説明書

ご使用の前に…

- 製品の安全を確認してから、ご使用下さい。
- ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みの上、正しくご使用下さい。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読み下さい。

中に入っているもの

それぞれ別の商品です。

- まちづくり英語カード（お店編） 70枚
寸法：縦120×横116×3mm

- まちづくり英語カード（施設編） 70枚
寸法：縦120×横116×3mm



ショップカード：70枚



ショップカード：70枚

使い方

- カードを教室のスチール黒板に貼り付け、街を作り道案内の練習をします。
また、色々なお店について英語で説明したり、話し合ったりします。
- お店の名や施設の名称を、英語で学習します。
- カードの裏側に磁石が付いているので、スチール黒板に貼付けてご使用下さい。

お手入れ方法

- 汚れた時は、水や液体洗剤を含ませた柔らかい布で拭いて下さい。
シンナーやその他有機溶剤は使用しないで下さい。



注意

- 本来の目的以外の使用はしないで下さい。
- 使用上の注意
- ネオジム磁石などの磁力の強い磁石を製品に近づけないで下さい。
(磁界が破壊されてしまいます)
- 保管する時の注意
- カードは、裏面一部が樹脂磁石になっていますので、フロッピーディスクや
磁気に弱い製品の近くには置かないでください。
- 温度の高い所や直射日光が直接当たる場所に置かないで下さい。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1
TEL: 048-989-8591 FAX: 048-989-8592
<http://kabuohtake.juno.bindsite.jp/>

弊社
HP



破損
手順
QR



場合
はこ
ち
ら