

カラー筆順マグネットカード

共通取扱説明書

ご使用前に…

- 製品の安全を確認してから、ご使用ください。
- ご使用前に、必ずこの説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読みください。

中に入っているもの

- 別々の商品です。
- カラー筆順マグネットカードひらがな
 - カラー筆順マグネットカードカタカナ


共通付属品

46枚+予備2枚

使い方

- 1画はピンク、2画は黄色、3画は水色、4画はグリーンで色分けされているので、筆順を分かりやすく説明できます。
- 表面ホワイトボード専用フィルム貼りなのできれいに書き消しができます。
(ホワイトボード専用マーカーでお書きください。)
- 裏面全面マグネットシートなのでスチール黒板に貼付けてご使用ください。

ひらがな使用例：



カタカナ使用例：



お手入れ方法

- 汚れたときは、水を含ませた柔らかい布で拭いてください。
シンナーやその他有機溶剤は使用しないでください。

⚠ 注意

<安全上の注意>

- 本来の目的以外の使用はしないでください。

<使用上の注意>

- ネオジム磁石などの磁力の強い磁石を製品に近づけないで下さい。(磁界が破壊されてしまいます)

<保管する時の注意>

- マグネットカードは、裏面の全面が樹脂磁石になっていますので、その他磁気に弱い製品の近くに置かないでください。
- マグネットカードは、整えてケースに収納してください。
- 温度の高い所や直射日光の当たる場所に置かないでください。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1
TEL:048-989-8591 FAX:048-989-8592
<http://kabuohtake.juno.bindsite.jp/>



弊社
HP



破損
手順
QR

破損
している
場合はこちら