

# ミシンの使い方ディスプレイボード

## 取扱説明書

### ご使用の前に…

- 製品の安全を確認してから、ご使用下さい。
- ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みの上、正しくご使用下さい。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読み下さい。

### 中に入っているもの

- ミシンの使い方ディスプレイボード 1枚  
寸法：縦910×横600×3（枠部分8）mm
- 画鋲4個



### 使い方

- 材質は、アルミ複合板を使用しているので反りにくく、丈夫です。
- 教室に掲示する専用ボードとしてご使用下さい。カラー印刷で、見やすくきれいで分かりやすく、生徒に興味を持たせたり、教師が説明するのに有効です。
- 上部2箇所に、ハトメ金具で穴をあけてあるので、紐で吊り下げる事ができます。  
(フックなどにかけて掲示することもできます)

### お手入れ方法

- 汚れた時は、水や液体洗剤を含ませた柔らかい布で拭いて下さい。  
シンナーやその他有機溶剤は使用しないで下さい。



#### 注意

##### 〈安全上の注意〉

- 本来の目的以外の使用はしないで下さい。
- 壁などに掲示する場合、ボードが固定されているか確認してください。

##### 〈使用上の注意〉

- 高い所から落下させると破損の原因になります。
- 板材がアルミ製なので、マグネットなどは付きません。

##### 〈保管する時の注意〉

- 平らな場所に保管してください。
- 温度の高い所や直射日光が直接当たる場所に置かないで下さい。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1

TEL: 048-989-8591 FAX: 048-989-8592

<http://kabuohtake.juno.bindsite.jp/>

弊社  
HP



破損  
手順  
QR



破損して  
いた  
こちら