

四線マグネットシート帯白板

取扱説明書

共通取扱説明書


- 四線マグネットシート帯白板（線間5cm） 縦200×横900×厚さ0.5mm 5枚組
- 四線マグネットシート帯白板（線間4cm） 縦160×横900×厚さ0.5mm 6枚組
- 四線マグネットシート帯白板（線間3cm） 縦160×横900×厚さ0.5mm 6枚組

ご使用前に…

- 製品の安全を確認してから、ご使用ください。
- ご使用前に、必ずこの説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読みください。

中に入っているもの

- 四線マグネットシート帯白板（線間5cm）は5枚組
- 透明タブ 5個
- 四線マグネットシート帯白板（線間4cm）は6枚組
- 透明タブ 6個
- 四線マグネットシート帯白板（線間3cm）は6枚組
- 透明タブ 6個



透明タブを裏面に貼ってください。



透明タブで剥がしやすい！

使い方

- 横に並べて貼れば1800mmの長さで使えます。
- スチール黒板に貼り付けて使用でき、マーカーで書き消しができます。
- ハサミやカッターで簡単に切れるので、自由なサイズに切って文型カードとしても使えます。
- スチール黒板に貼付けて使用でき、ホワイトボード専用マーカーで書き消しができます。

お手入れ方法

- 汚れたときは、水や液体洗剤を含ませたやわらかい布で拭いてください。
シンナーやその他有機溶剤は使用しないでください。

⚠ 注意

<安全上の注意>

- 本来の目的以外の使用はしないでください。

<使用上の注意>

- ネオジム磁石などの磁力の強い磁石を製品に近づけないで下さい。（磁界が破壊されてしまいます）

<保管する時の注意>

- マグネットシートは、裏面の全面が樹脂磁石になっていますので、フロッピーディスクや磁気に弱い製品の近くには置かないでください。
- マグネットシートは、磁石面を内側にして、折らずに巻いてケースに収納してください。
- 温度の高い所や直射日光の当たる場所に置かないでください。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1
TEL:048-989-8591 FAX:048-989-8592
<http://kabuhtake.juno.bindsite.jp/>



破損
手順
QR



破損して
いた
場合は
こちら