

大型分度器マグネット白板


取扱説明書

ご使用前に…

- 製品の安全を確認してから、ご使用下さい。
- ご使用前に、必ずこの説明書をお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読み下さい。

中に入っているもの

- 大型分度器マグネット白板 1枚
- 透明タブ 2枚



使い方

- マグネット白板の上に角を置いて、角の大きさの単位「度(°)」を用いて指導します。
- マグネットシートを丸めて収納できるので、コンパクトに保管できます。
- 表面ホワイトボードフィルム貼りなので、専用マーカーで書き消しできます。
- シートの裏面は、全面マグネットです。スチール黒板に貼付けてご使用ください。

お手入れ方法

- 汚れたときは、水を含ませた柔らかい布を固く絞り拭いて下さい。
シンナーやその他有機溶剤は使用しないで下さい。



注意

<安全上の注意>

- 本来の目的以外の使用はしないで下さい。

<使用上の注意>

- ネオジム磁石等の磁力の強い磁石を製品に近づけないで下さい。(磁界が破壊されてしまいます)

<保管する際の注意>

- 印刷面を外側に巻き、シートをそろえてケースに保管してください。
- 当製品の裏面に磁石を使用しております。磁気に弱い製品の近くには保管しないで下さい。
- 温度の高い場所や直射日光の当たる場所には保管しないで下さい。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1
TEL:048-989-8591 FAX:048-989-8592
<http://kabuohtake.juno.bindsite.jp/>



弊社
HP



破損
手順
QR

破損していた
場合はこちら