

数字・お金カード

取扱説明書

ご使用の前に…

- 製品の安全を確認してから、ご使用ください。
- ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読みください。

中に入っているもの

- セット内容：カード：10000=10枚、
1000=20枚、5000・2000=各3枚
100・10・1=各20枚 500・50・5=各2枚
合計112枚



使い方

- 表：数字/裏：お金のマグネットカードです。
- 両面磁石になっているので、スチール黒板に貼り付けてご使用下さい。
- お金を使った計算問題や位取りなどの学習に活用できます。

お手入れ方法

- 汚れたときは、水や液体洗剤を含ませたやわらかい布で拭いてください。
シンナーやその他有機溶剤は使用しないでください。

⚠ 注意

<安全上の注意>

- 本来の目的以外の使用はしないでください。

<使用上の注意>

- ネオジム磁石などの磁力の強い磁石を製品に近づけないで下さい。（磁界が破壊されてしまいます）

<保管する時の注意>

- マグネットカードは、裏面の全面が樹脂磁石になっていますので、フロッピーディスク、その他磁気に弱い製品の近くには置かないでください。
- マグネットカードは、整えてケースに収納してください。
- 温度の高い所や直射日光の当たる場所に置かないでください。

