

数直線マグネット小


取扱説明書

ご使用前に…

- 製品の安全を確認してから、ご使用ください。
- ご使用前に、必ずこの説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読みください。

中に入っているもの


- 数直線マグネット帯（10等分目盛り）＝縦50×横1200×0.5mm
- 数直線マグネット帯（100等分目盛り）＝縦50×横1200×0.5mm



使い方

- 1cm目盛り青、5cm目盛り緑、10cm目盛り灰色と見やすい様に色分けしてあります。
- 厚さ0.5mmで80gでかるく、巻いて収納でき持ち運びに便利です。
- 裏面全面マグネットで黒板に貼付けて掲示できます。

使用例



お手入れ方法

- 汚れたときは、水や液体洗剤を含ませたやわらかい布で拭いてください。
シンナーやその他有機溶剤は使用しないでください。

⚠ 注意

<安全上の注意>

- 本来の目的以外の使用はしないでください。

<使用上の注意>

- ネオジム磁石などの磁力の強い磁石を製品に近づけないで下さい。（磁界が破壊されてしまいます）

<保管する時の注意>

- マグネットシートは、裏面の全面が樹脂磁石になっていますので、フロッピーディスクや磁気に弱い製品の近くには置かないでください。
- マグネットシートは、印刷面を外側にして、折らずに巻いて収納してください。
- 温度の高い所や直射日光の当たる場所に置かないでください。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1
TEL:048-989-8591 FAX:048-989-8592
<http://kabuhtake.juno.bindsite.jp/>



弊社
HP



破損
手順
QR

破損
している
場合はこちら