

正方形分数カラーボード


取扱説明書

ご使用の前に…

- 製品の安全を確認してから、ご使用ください。
- ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読みください。

中に入っているもの・使い方

- 正方形分数カラーボード 1枚
- 分数マグネットシート (基本250×250×0.4mm)
 - 1/1 (1枚)、1/2・2種×2枚 (4枚)、1/3 (3枚)、1/4・3種×4枚 (12枚)
 - 1/5 (5枚)、1/6 (6枚)、1/8・2種×8枚 (16枚)、1/9 (9枚)、1/10 (10枚)
 - 1/12 (12枚)



使い方

- 分数マグネットカードをカラーボードに貼り、分数の基本概念を学習します。
- 分数の四測計算を視覚的に教えられます。
- カラーボードは裏にマグネットが付いているのでスチール黒板に貼って使用できます。
- ホワイトボード専用マーカーで書き消しできます。

お手入れ方法

- 汚れたときは、水を含ませた柔らかい布を固く絞り拭いて下さい。
シンナーやその他有機溶剤は使用しないで下さい。

⚠ 注意

<安全上の注意>

- 本来の目的以外の使用はしないで下さい。

<使用上の注意>

- 高所から落下させると破損の原因になります。
- ボードをスチール黒板には貼り付ける際は、しっかり固定されているか確認しご使用下さい。
- ネオジム磁石等の磁力の強い磁石を製品に近づけないで下さい。(磁界が破壊されてしまいます)

<保管する際の注意>

- 付属の部品等は揃えてケース内に保管して下さい。
- 当製品の一部に磁石を使用しております。磁気に弱い製品の近くには保管しないで下さい。
- 温度の高い場所や直射日光の当たる場所には保管しないで下さい。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1
TEL:048-989-8591 FAX:048-989-8592
<http://kabuhtake.juno.bindsite.jp/>



弊社
HP



破損
手順
QR

破損して
いた
場合は
こちら