

英語で道案内しよう！


取扱説明書

ご使用の前に…

- 製品の安全を確認してから、ご使用ください。
- ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読みください。

中に入っているもの

- お店・施設カード = 28種各1枚、
人物カード = 2種各1枚



使い方

- 街のボードにお店・施設カードを貼り付けて街を作成します。
- 道を尋ねる人、道を案内する人を決め任意の場所から英語で訪ね、道案内します。
- お店・施設カードの場所を変えれば何通りの街が作成できます。

使用例



お手入れ方法

- 汚れたときは、水や液体洗剤を含ませたやわらかい布で拭いてください。
シンナーやその他有機溶剤は使用しないでください。

⚠ 注意

<安全上の注意>

- 本来の目的以外の使用はしないでください。
- カラーボードをスチール黒板に貼って使用する場合落下しないかご確認ください。

<使用上の注意>

- マグネットにネオジム磁石などの磁力の強い磁石を近づけないで下さい。(磁界が破壊されてしまいます)

<保管する時の注意>

- カラーボードの一部が樹脂磁石になっていますので
フロッピーディスク、その他磁気に弱い製品の近くには置かないでください。
- 温度の高い所や直射日光の当たる場所に置かないでください。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1
TEL: 048-989-8591 FAX: 048-989-8592
<http://kabuohtake.juno.bindsite.jp/>



弊社
HP



破損
手順
QR

破損していた
場合はこちら