

連動式とけいのよみかたA

取 扱 説 明 書

ご使用の前に…


- 製品の安全を確認してから、ご使用ください。
- ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読みください。

中に入っているもの・使い方

- 連動式とけいのよみかたカラーボード 1枚

- 長針を動かすと短針が連動して動きます。
- 時計の読み方の導入時に使用します。
- 長針を動かすと短針が連動して動きます。
分は長針の先端の円で読み、時は12等分で色分けしてある部分で読みます。
この様に、時と分を分け、整理して読み方を学びます。

- 裏面磁石付きなので、教室の黒板に貼り付けて使用できます。



使用例



必ず長針で動かしてください。



※必ず長針を持ちゆっくり回して下さい。短針を回すと破損する恐れがあります。

※長針を反時計回りに回さないでください。破損する恐れがあります。

お手入れ方法

- 汚れたときは、水や液体洗剤を含ませたやわらかい布で拭いてください。
シンナーやその他有機溶剤は使用しないでください。



<安全上の注意>

- 本来の目的以外の使用はしないでください。
- カラーボードをスチール黒板に貼って使用する場合落下しないかご確認ください。

<保管する時の注意>

- カラーボードの一部が樹脂磁石になっていますので、磁気に弱い製品の近くには置かないでください。
- 温度の高い所や直射日光の当たる場所に置かないでください。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1
TEL: 048-989-8591 FAX: 048-989-8592
<http://kabuohtake.juno.bindsite.jp/>



破損していた
場合はこちら