

連動式時計模型 (EVAスタンドタイプ)

取扱説明書

ご使用前に・・・

- 製品の安全を確認してから、ご使用下さい。
- ご使用前に、必ずこの説明書をお読みの上、正しくご使用下さい。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読み下さい。

中に入っているもの

- 連動式時計模型 (EVAスタンドタイプ) 1台



裏面磁石付きで
スチール黒板に
貼付け可！

スタンドタイプ
としても使用可
能です。



使い方

- 裏面のEVA製スタンドをセットすれば、スタンドタイプとして卓上で使用できます。又、スタンドを収納すればボードタイプとなり裏面に磁石が付いているのでスチール黒板に貼り付けて使用できます。
- 時刻の読み方を指導します。
針は短針と長針が連動して動きます。長針を動かして時刻を表示してください。
(短針と長針を同時に持って動かさないでください。)
- コンパクトに収納でき、アルミ製なので軽く持ち運びにも便利です。
- EVAを使用しているため安全です。
※必ず長針を持ちゆっくり回して下さい。短針を回すと破損する恐れがあります。
※長針を反時計回りに回さないでください。破損する恐れがあります。

お手入れ方法

- 汚れた時は、水や液体洗剤を含ませた柔らかい布で拭いて下さい。
シンナーやその他有機溶剤は使用しないで下さい。

⚠ 注意

〈安全上の注意〉

- 本来の目的以外の使用はしないで下さい。
- 教室の黒板に貼付けて使用する場合は、落下しないかご確認ください。

〈保管する時の注意〉

- ボードは、裏面一部が樹脂磁石になっていますので、フロッピーディスクや磁気に弱い製品の近くには置かないでください。
- 温度の高い所や直射日光が直接当たる場所に置かないで下さい。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1
TEL: 048-989-8591 FAX: 048-989-8592
<http://kabuhtake.juno.bindsite.jp/>



弊社
HP



破損
手順
QR

破損して
いた
場合
は
こ
ち
ら