

# 一日の気温の変化マグネットシート

## 取扱説明書

### ご使用前に…

- 製品の安全を確認してから、ご使用ください。
- ご使用前に、必ずこの説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読みください。

### 中に入っているもの


- 一日の気温の変化マグネットシート 各1枚  
600×900×0.4mm
- お天気カード 晴れ、くもり、雨 各10枚



丸めてコンパクト収納



簡単に貼ってはがして  
ワンタッチイージーバー



### 使い方

- 天気によって1日の気温の変化のしかたを記入しみんなで考え、話し合います。
- 取り扱い便利な、「ワンタッチイージーバー」がついているので、貼ったり剥がすのに便利です。
- ※巻きグセがついた場合には、反対に巻き直してからご使用下さい。
- 裏面が全面磁石で、スチール黒板に貼付けることができ、ホワイトボード専用フィルムなので、いつまでもきれいに書き消しできます。

### お手入れ方法

- 汚れたときは、水や液体洗剤を含ませたやわらかい布で拭いてください。  
シンナーやその他有機溶剤は使用しないでください。

### ⚠ 注意

#### <安全上の注意>

- 本来の目的以外の使用はしないでください。

#### <使用上の注意>

- ネオジム磁石などの磁力の強い磁石を製品に近づけないで下さい。（磁界が破壊されてしまいます）

#### <保管する時の注意>

- マグネットシートは、裏面の全面が樹脂磁石になっていますので、フロッピーディスクや磁気に弱い製品の近くには置かないでください。
- マグネットシートは、印刷面を外側にして、折らずに巻いて収納してください。
- 温度の高い所や直射日光の当たる場所に置かないでください。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1  
TEL:048-989-8591 FAX:048-989-8592  
<http://kabuohtake.juno.bindsite.jp/>



弊社  
HP



破損  
手順  
QR

破損  
している  
場合は  
こちら