

10までのかず




取扱説明書

ご使用の前に…

- 製品の安全を確認してから、ご使用ください。
- ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読みください。

中に入っているもの

- 数字カード=10枚、ドットカード=10枚、+ - =各1枚、無地2枚



使い方

- 1年生の10までのかずを学習する際に使用します。
- 赤ドットで数の基本・概念を理解させます。
- 1~10の数字を書かせ書き順を理解させます。
- 片面(ドット記入・数字書き順)はホワイトボードマーカーで書き消しできます。

お手入れ方法

- 汚れたときは、水や液体洗剤を含ませたやわらかい布で拭いてください。
シンナーやその他有機溶剤は使用しないでください。



注意

<安全上の注意>

- 本来の目的以外の使用はしないでください。

<使用上の注意>

- ネオジム磁石などの磁力の強い磁石を製品に近づけないで下さい。(磁界が破壊されてしまいます)

<保管する時の注意>

- 10までのかずは、両面磁石です。
フロッピーディスク、その他磁気に弱い製品の近くには置かないでください。
- 10までのかずカードは、ケースに整えて収納してください。
- 温度の高い所や直射日光の当たる場所に置かないでください。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1
TEL: 048-989-8591 FAX: 048-989-8592
<http://kabuohtake.juno.bindsite.jp/>



場合
は
こち
ら