

spring event card (20枚)

取扱説明書

ご使用前に・・・

- 製品の安全を確認してから、ご使用下さい。
- ご使用前に、必ずこの説明書をお読みの上、正しくご使用下さい。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読み下さい。

中に入っているもの

- spring event card 20枚
寸法：縦180×横225×1mm



カード：20枚

使い方

- イベントカードについて英語で説明したり、話し合います。
- カードの裏側に磁石が付いているので、スチール黒板に貼付けてご使用下さい。

お手入れ方法

- 汚れた時は、水や液体洗剤を含ませた柔らかい布で拭いて下さい。
シンナーやその他有機溶剤は使用しないで下さい。

⚠ 注意

〈安全上の注意〉

- 本来の目的以外の使用はしないで下さい。

〈使用上の注意〉

- ネオジム磁石などの磁力の強い磁石を製品に近づけないで下さい。
(磁界が破壊されてしまいます)

〈保管する時の注意〉

- カードは、裏面一部が樹脂磁石になっていますので、フロッピーディスクや磁気に弱い製品の近くには置かないでください。
- 温度の高い所や直射日光が直接当たる場所に置かないで下さい。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1
TEL: 048-989-8591 FAX: 048-989-8592
<http://kabuohtake.juno.bindsite.jp/>



弊社
HP



破損
手順
QR

破損していた
場合はこちら